

Come creare l'effetto ruggine su ALLUMINIO o VETRO INTERNO ED ESTERNO



Il ciclo è composto da 6 prodotti e la finitura è **OPACA**

**ABSOLUTE
PRIMER**
10 mq/lt



**BLOCKING
PRIMER**
10 mq/lt



**REACTIVE LEAF
RUST**
5 mq/lt



RUST-SPIRIT
10-15 mq/lt



**SPIRIT
SEALER**
10-12 mq/lt



**NATURAL
VARNISH**
10-12 mq/lt



tutti i prodotti sono a base d'acqua inodore e pronti all'uso.

COME CREARE VERA RUGGINE SU ALLUMINIO o VETRO

● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire accuratamente la superficie rimuovendo ogni traccia di grasso, microrganismi, sporco e precedenti finiture in cattivo stato. Se la superficie è verniciata carteggiare la superficie fino a renderla leggermente opaca e pulire accuratamente.

● APPLICARE IL PRIMER **ABSOLUTE PRIMER**

Applicare **ABSOLUTE PRIMER** tramite un pennello, rullo su tutta la superficie e lasciare asciugare per almeno 8 ore.

● APPLICARE IL PRETETTIVO **BLOCKING PRIMER**

Applicare **BLOCKING PRIMER** tramite un pennello, rullo su tutta la superficie in modo da coprire completamente **ABSOLUTE PRIMER** applicato precedentemente e lasciare asciugare per almeno 8 ore.

● APPLICARE IL FONDO PER LA RUGGINE **REACTIVE LEAF RUST**

Applicare **REACTIVE LEAF RUST** tramite un pennello (Bulova Xpaint S), rullo (art. 625 PERFETTO) o qualsiasi altro attrezzo che permetta di ottenere l'effetto desiderato. Lasciare asciugare almeno 6 ore.

● CREARE LA RUGGINE CON **RUST-SPIRIT**

Applicare **RUST-SPIRIT** in non più di 2 mani ad intervalli di 20-40 minuti una dall'altra in base al risultato che si vuole ottenere. Lasciare asciugare 24 ore lontano da pioggia o forte umidità.

● BLOCCARE LA RUGGINE CON **SPIRIT SEALER**

Applicare su tutta la superficie trattata due mani a rullo di **SPIRIT SEALER** per bloccare l'azione del **RUST-SPIRIT** ed evitare che la ruggine creata spolveri. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto coprendo l'intera superficie, evitando di creare zone con troppo spessore. Lasciare asciugare almeno 6 ore tra una mano e l'altra.

● PROTEGGERE LA DECORAZIONE CON **NATURAL VARNISH**

Dopo che si è accertato di aver saturato la ruggine con **SPIRIT SEALER** applicare due mani di **NATURAL VARNISH** su tutta la superficie con pennello o rullo assicurandosi di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Lasciare asciugare almeno 6 ore tra le varie mani. Attendere 24 ore prima di manipolare o sollecitare il supporto.

NOTA: A causa della porosità del Reactive Leaf Rust applicare Spirit Sealer in modo omogeneo su tutta la superficie accertandosi di non lasciare zone scoperte o non saturate, eviterete nel passaggio successivo lo sbiancamento e il distacco di Natural Varnish. Se rimangono zone scoperte da Spirit Sealer, in tal caso applicare una seconda mano di prodotto dopo 6 ore dalla prima.

ATTREZZI CONSIGLIATI PER L'APPLICAZIONE

● PENNELLI

Utilizzare la linea Bulova Xpaint S nel formato e dimensione preferita



● RULLI o MINI RULLI

In base alla dimensione del supporto consigliamo: Rullo 625 PERFETTO oppure Mini rullo 625 PERFETTO



Si evidenzia che la presente guida tecnica, fornita gratuitamente ha valore puramente indicativo I consigli ivi riportati frutto della nostra migliore esperienza costituiscono un valido apporto alla professionalità di ogni singolo applicatore il quale è comunque tenuto ad approfondire/esaminare con il committente la specifica problematica da risolvere rimanendo libero di adottare tecniche diverse. In ogni caso non essendo possibile per il Pennellificio Bulova srl verificare la corretta applicazione dei prodotti secondo le prescrizioni consigliate ogni responsabilità relativa ad un risultato difforme alle aspettative ricadrà esclusivamente sull'applicatore stesso. Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie e necessario fare riferimento alle schede tecniche aggiornate